

# 洗面台 陶器 マニュアル

- MIGAKI+（ステンレスシンクタイプ）
- ミニグラインダー
- スポンジバフ（WP-3） 75mm
- ハンディパッド（茶色）

- ポリッシャーのバフ面接触の可能性のある箇所は、保護テープなどで養生します。
- 約20～30cm四方を目安に、水アカ除去のテスト施工をします。
- スポンジバフにゴミなど付着していないか確認します。付着していたら水で綺麗に洗い流します。
- 一箇所集中の作業は摩擦熱による陶器製品の破損につながります。
- 陶器製品全体を一気に作業しないで、分割して部分的に確認しながら作業します。光沢が出るまで作業します。



ミニグラインダーにWP -3 (75mm) を取り付け、MIGAKI+ (ステンレスシンクタイプ) を適量つけます。



ミニグラインダーを回しながら、磨きます。  
光沢が出るまで磨きます。



端の方もミニグラインダーで磨きます。  
ゴム栓に当たらない様に**注意**が必要です。